

TABLA de DEFECTOS, CAUSAS y SOLUCIONES

DISPENSADORES NEUMÁTICOS 30 y 60 lt



DN340/342

DEFECTO	CAUSA	SOLUCIÓN
El Equipo no dispensa Aceite	El Depósito está vacío	Colocar aceite hasta completar el 80 % aproximadamente
	El Equipo no está presurizado	Conectar la línea de aire comprimido a la Válvula para Inflar hasta que el manómetro indique 5 bar de presión
	Válvula cerrada	Abrir la Válvula colocada en la manguera de salida
El Equipo demora en alcanzar la presión	Aguja del Manómetro averiada	Reemplazar el Manómetro
	Insuficiente presión de aire en la línea, la mínima puede ser de 5 Bar	Aumentar la presión en la línea de aire hasta un máximo de 7 bar